

# Profix Manager

CM Manager CM-NET manager CTI Manager CTI Client AFR Manager

# Příručka administrátora

Instalace, konfigurace, použití speciálních funkcí *Copyright* © 2004-2013 APENEX, s.r.o.

# Obsah

1.	POŽADAVKY NA PC	4
2.	INSTALACE PROFIX MANAGER	4
	INSTALACE	4
	KONFIGURACE HICOM300/HIPATH4000	5
	KONFIGURACE CM MANAGERU	5
3.	KONFIGURACE CTI MANAGERU	7
	KONFIGURACE CTI MANAGERU	7
	INSTALACE A PUŠTĚNÍ SLUŽBY	9
	NASTAVENÍ PŘÍSTUPŮ, TELEFONNÍCH ČÍSEL	10
	UVOLNĚNÍ PORTU NA WINDOWS FIREWALL U CTI SERVERU	10
		11
	IMPORT KONTAKTŰ A UŽIVATELSKÝCH ÚCTŰ CTÍ ZE STARŠI VERZE	12
4.		14
5.		14
6.	KONFIGURACE AFR MANAGERU	16
	KONFIGURACE AFR MANAGERU	16
		17
	INSTALACE A SPUSTENI SLUZBY AFR SERVER	
_	PRIKLAD KONFIGURACE HICOM300/ HIPATH4000 PRO VYSTUP NA AFR3 - LEVELS	
1.		20
	POPIS FUNKCE SNMP MANAGERU	20
	KONFIGURACE SNMP MANAGERU	21
0		22
ð.		23
	FUNKCE AUTOMATICKE DISTRIBUCE ZMEN V RAMCI SITE PBX	23
	Oprava cisemeno planu (nove ve verzi o.0.03)	24 24
	Automatické odesílání dávkových souborů v rámci sítě-domény PRX	24
	Protokolovaní souborv	25
	Manuální odeslání změny do PBX	25
	VYHLEDÁNÍ POBOČKY V RÁMCI CELÉ DOMÉNY NEBO SÍTĚ	26
9.	VYHLEDÁVÁNÍ V RÁMCI JEDNÉ PBX	27
10	). STAVY POBOČEK V PBX	
11	. KONFIGURACE AUTOMATICKÉ SYNCHRONIZACE DAT Z PBX DO PROFIXU	29
	POSTUP	29
12	2. AUTOMATICKÉ ODESÍLÁNÍ DÁVKOVÝCH SOUBORŮ VE ZVOLENÝ ČAS	
	Postup	
13	3. ZÁLOHA DAT PBX	31
	Postup manuelní zálohy (REGEN)	31
	POSTUP AUTOMATICKÉ ZÁLOHY (REGEN)	31
	POSTUP IMPORTU JMEN Z EXTERNÍHO SOUBORU CSV DO PBX	32
14	I. INSTALACE OVLADAČŮ A LICENCÍ HW KLÍČ	32
	INSTALACE LICENCÍ	

INSTALACE OVLADAČŮ	
15. TECHNICKÉ REKLAMACE	33
16. FAQ	34
MANUÁLNÍ REGISTRACE KNIHOVNY MSWINSCK.OCX	
PARAMETRY ZÁSTUPCE CTI KLIENTA	34
PARAMETRY HPM.EXE	
PROBLÉM S ODESÍLÁNÍM AFR/SNMP	
REGISTRY	
Test spojení k SMTP Serveru	
REGISTRACE KNIHOVEN WINDOWS – PROBLÉMY PŘI INSTALACI	

# Seznam dávkových souborů:

CM_manager.cmd	Komunikace CM Manager (protokol FAMOS)
AFR3_L1.CMD	Komunikace AFR3 - Level1 (protokol ACL-H3 AFR)
AFR3_L2.CMD	Komunikace AFR3 - Level2 (protokol ACL-H3 AFR)
AFR3_L3.CMD	Komunikace AFR3 - Level3 (protokol ACL-H3 AFR)
AFR3_L4.CMD	Komunikace AFR3 - Level4 (protokol ACL-H3 AFR)
Profix50_davka.txt	Komunikace CTI Manager (protokol ACL-C) - verze Hicom300E EV3.0, HiPath4000 UV1.0
Profix50_davkaV20.txt	Komunikace CTI Manager (protokol ACL-C) - verze HiPath4000 UV2.0
CC_call_charge.cmd	Přenos tarifní dat (protokol ACL-H3 GU)

# 1. Požadavky na PC

## PC pro Profix Manager

#### Parametry a specifikace:

#### Procesor:

min. počet procesorů: 1 min. počet jader : 4 doporučeno: např. 1x Intel Xeon E5645 s frekvencí 2,4 GHz 12 MB L3 Cache 6 jader, 12 threadů nebo 1x Intel® Xeon 4C Processor Model E5620 80W 2.40GHz/1066MHz/12MB

#### Operační paměť:

min. 3 GB DDR3 doporučeno: 4/8 GB DDR3 dle OS 32/64

#### Grafická karta: Integrovaná

Pevné disky: min. 40 GB doporučeno: 3x 146 GB SAS (Hot Swap) zapojené do RAID 5

#### LAN: min. 1x 100/1000 Mbit/s

Zdroj: doporučeno: redundantní

# PC pro Profix CTI Klienty

Windows XP/Vista/W7

PIII 400MHz, 256 MB RAM

NIC (Ethernet) pro spojení s CTI serverem

FrameWork 3.5 SP1

# 2. Instalace Profix Manager

# Instalace

- Vložte instalační CD do PC
- Spust'te Setup.exe (\Server\setup.exe)
- Zvolte adresář do kterého se má program instalovat. Tlačítkem Change Direcotry lze změnit adresář

ProfiX Server 5_1_01 Setup				
Begin the installati	on by clicking the button below.			
Click this button to install ProfiX Server 5_1_01 software to the specified destination directory.				
Directory:				
c: \Testy \Profix5100TestInstalace \				
	E <u>x</u> it Setup			

Zvolte programovou skupinu



- Spust'te program Start Profix Profix Manager
- V případě, že instalujete program poprvé, začne se instalovat Driver pro HW klíč, vyčkejte na ukončení této instalace a spuštění programu
- Ukončete program, připojte dodaný hardwarový klíč a spusťte program znovu. Nyní vám program oznámí vaše licenční číslo.
- Program je dodáván ve verzích pro určitý počet poboček. Verzi zjistíte pomocí nabídky Nápověda - O aplikaci.

Nyní je program připraven pro první použití.

#### Konfigurace Hicom300/Hipath4000

#### Nakonfigurujte PBX z příkazové řádky:

EINR-CPTP:TYP=DVAVERB,NUM=100,DVAPROZ=FAMOS,IPNUM="192.0.2.42";

```
EINR-CPTP:TYP=APPL,NUM=100,EMSAPPL=FAMOS,DVAPROZ=FAMOS,DVAAPPL=FAMOS,
MSGBASED=JA,LOCPORT=102,FARPORT=5011,LOCTSAP=SRC13,FARTSAP=DST13;
```

EINR-FAMOS:FAMOS;

#### Konfigurace CM manageru

• Aktivujte dialogové okno *Definice ústředen* (*File - PBXs Definiton*). Zapište potřebná data do jednotlivých konfiguračních polí (viz. příručka pro uživatele - kapitola Definice ústředen)

a stiskněte tlačítko (	Οĸ
------------------------	----

Nastavení jednotlivých ústředen					
Název PBX 1	•	<u>S</u> m	nazat		<u>o</u> k
Verze Systému			<u>V</u> yprázdn	ění databá	áze
Jméno: Heslo:		Číslo ús 1	tředny	Volací čís 1	lo ústředny
_		Doména	3:		
Anglické AMO		Skupin	a1		•
Primární spojení 🛛 Sekur	ndární spojení	1			
Port: Com1	•				
Para <u>m</u> etry přenosu Přenosová <u>r</u> ychlost	4800		•		
Počet bitů:	7	9	-Řízení <u>t</u> o	oku dat — Iné	
Pari <u>t</u> a:	Even	4	C Xon	/Xoff	
Stop Bity:	1	-	O BTS	6	
Tónová	🔿 pulsní		C Xon	/RTS	
Volací číslo		h	nicializace	e modemu	
– Poznámka:					

 Zvolte Navázat komunikace (File - Establish connection) a vyberte ústřednu, se kterou chcete komunikovat.

Connection selection			
PBX 1	<u>C</u> ancel <u>O</u> K		

- Nyní je nutné provést synchronizaci dat PBX. Vyberte menu Načtení dat Kompletní synchronizace (*Data read up Full synchronization*).
   Tato nabídka se zobrazí až po úspěšném přihlášení k ústředně. Čas synchronizace odpovídá počtu poboček v ústředně a případně rychlosti sériového portu.
- Pro kontrolu přenosu zvolte z hlavního menu nabídku Konfigurace Zobrazit dialog (Configuration - Display dialog).
- Po ukončení kompletní synchronizace lze provádět administraci ústředny.

# 3. Konfigurace CTI Manageru

CTI Manager běží jako služba. Službu je nutné nainstalovat, nakonfigurovat a spustit. Současně je nutné nakonfigurovat ACL-C rozhraní v Hipath4000 respektive Hicom300E.

# Konfigurace CTI Manageru

• Zvolte menu Konfigurace – Nastavení (Configuration - Settings) a vyberte záložku CTI Server. Nastavte následují parametry:

Enable CTI Server	Pokud je tato volba aktivní, automaticky se navazuje CTI spojení s ústřednou při spuštění Profix serveru.		
Enable NET Clients	Pokud je tato volba aktivní, lze přihlásit klienty k serveru až do počtu zakoupených licencí.		
IP address	IP adresa HiPath 4000 LAN rozhraní (WAML, SL200, HUBC)		
IP port	TCP port, standardně 102		
SRC appl. port	Název SRC aplikace, standardně APPL82		
DST appl. port	Název DST aplikace, standardně ACM82		
SubApplication	Číslo SubAplikace, standardně D28		
Password	Heslo ACL-C protokolu, standardně CSTAGW		
Current IP address	Adresa PC, zobrazí se automaticky, nastavuje se na klientech		
IP port	TCP port na kterém komunikuje klient se serverem, lze změnit		

🔁 Settings						
Modem Synchronization Export Global CTI Server AFR1 AFR2 AFR3						
🔽 Enable CTI Server		🔽 Enable NET Clients				
PBX Server		Client - Server				
IP adress : 192.0.2.3	IP port : 102	Current IP adress: 192.0.2.40				
SRC appl. port : APPL82	DST appl. port : ACM82	IP port : 7878				
SubApplication : D28	Password : CSTAGW	Accesse setttings - phone numbers				
Automatic backup of list of calls (Seznam.csv) and deletion of records older then (in days):						

Nakonfigurujte Hipath4000 (Hicom300) podle dávkového souboru:

- Profix50\_davka.txt pro HiPath4000 UV1.0 a Hicom300 EV3.0
- <u>Profix50 davkaV20.txt</u> pro HiPath4000 UV2.0

#### Příklad konfigurace CTI (ACL-C) rozhraní v HiPath 4000

/\* IP adresa PC (zapsat adresu Profix Serveru) EINRICHTEN-CPTP:DVAVERB,80,"PROFIX50","192.0.2.40"; /\* ACL-C Interface (viz. nastavení Profix Serveru - SRC=APPL82, DST=ACM82) EINRICHTEN-CPTP:APPL,82,"ACM82","PROFIX50","APPL82",JA,102,102,"ACM82","APPL82"; /\* ACL manager, heslo ACL-C ((viz. nastavení Profix Serveru - ORC=APPL82, DST=ACM82) EINRICHTEN-ACMSM:A1,82,ACLAPPL,"APPL62","ACM92","FROFIX50",CB, CSTAGW J,1020,1020; /\* Subaplikace (viz. nastavení Profix Serveru - SubAplikace=D28) EINRICHTEN-XAPPL:82, APPL82 ","PROFIX SERVER 5.0",; AENDERN-XAPPL:SUBAPPL,82,D28,ABANDON&QUEUED&REDIRECT&CONF&CONSULT,; AENDERN-XAPPL:SUBAPPL,82,D28,DIAL&EXT&HOLD&IDLE&LOGON,; AENDERN-XAPPL:SUBAPPL,82,D28,RING&RINGBACK&RCGDISC&RCGSEL&TALK,; AENDERN-XAPPL:MONCB,82,D28,RCG,;

## OpenStage – čas zobrazení jména z PROFIX-DIRECTORY

AENDERN-DTIM1:ARTDH=DIGITE,DISPLOE=5;

## Instalace a puštění služby

- V hlavním okně konfiguračního managementu zvolte menu Start Stop Install CTI Server
- Stiskněte tlačítko Install Service
- Stiskněte tlačítko Start Service

🍓 Profix CTI Server	F	
Install Service		Start Service
Login name:	LocalSystem	
Password:		System Account

Ve stavové řádce konfiguračního managementu musí být CTI state ve stavu STARTING TO PBX

Status AFR1: SERVICE ST	OP Status AFF	R2: SERVICE STOP	Status AFR3:	SERVICE STOP
CTI state (PBX NET, PBX st	ation, CTI state):Closed,0		Number of CTI clients: 0	
Port settings:	Connection not establis	shed	Number of	received signs:

V uvedeném příkladu je STARTING TO PBX 1 z 15. První číslo (zde 1) udává počet načtených poboček a druhé číslo (zde 15) celkový počet poboček v PBX

Po úspěšném načtení musí být CTI state Connected, xxxx, START. Xxxx (v příkladu 15 znamená 15 poboček)

Status AFR1: SERVICE STOP		Status AFR2: SERVICE STOP		Status AFR3: SERVICE STOP	
CTI state (PBX NET, PBX station, CTI state		:Connected,15,START	Number of CTI cli		Number of CTI clients: 0
Port settings: Connection r		t established	Number of received sign		f received signs:

• Nastavte spouštění služby na Automatic. Tím bude CTI server vždy aktivní po spuštění PC (*Start - Control Panel - Administrative Tools - Services*)

#### Services:

•

Print Spooler	Loads files	Started	Automatic	Local System
🏶 Profix AFR Server			Manual	Local System
Profix CTI Server			Manual	Local System
Rotected Storage	Provides pr	Started	Automatic	Local System
Stan Oos RSVP	Provides n		Manual	Local System

#### **Properties:**

Startup type:	Automatic	¥
	Automatic	
	Manual	
Consider status:	Disabled	

# Nastavení přístupů, telefonních čísel

Nyní je nutné nadefinovat všechny pobočky, které budou požívat Profix CTI Client

• Stiskněte tlačítko Accesse Settings - phone numbers

	Name	Password	Last IP	Station	Start	Stop	Edit centr. list	Edit own list
	112	*****	0.0.0.0	112				
►	113	******	127.0.0.1	113	26.11.2004 20:34:19	26.11.2004 20:38:30		

V tabulce vyplňte všechny klienty, kteří se budou hlásit k serveru. Každý klient přistupuje pod svým **Name** a **Password**, čímž je mu přiřazeno **Station** number číslo z této tabulky.

Last IP - informativní údaj, z jaké adresy byl naposled klient připojen.

Station - číslo pobočky

Start - údaj kdy se naposled klient přihlásil k serveru

**Stop** - údaj kdy se naposled klient odhlásil od serveru. Pokud je pole prázdné a pole *Start* vyplněné => klient je přihlášen k serveru.

Edit centr. list - každému klientovi přidělit oprávnění na editaci centrálního seznamu

Edit own list - každému klientovi přidělit oprávnění na editaci vlastního seznamu.

# Uvolnění portu na Windows Firewall u CTI Serveru

V rámci Windows Firewall (pokud je na PC s PROFIX Managerem aktivní), je nutné udělat výjimku pro port, na kterém komunikuje server s klientem. Standardně se jedná o port 7878.

Upravit port	
Pomocí těchto mo: otevřít port. Číslo a službě, které chcel	žností můžete v nastavení brány firewall systému Windows a protokol portu naleznete v dokumentaci k programu nebo je použít.
<u>N</u> ázev:	PROFIX CTI 7878
Číslo <u>p</u> ortu:	7878
<u>Rizika otevření po</u>	ttu
Z <u>m</u> ěnit obor	OK Storno

# Import kontaktů z telefonní ústředny

Prostřednictvím této služby lze naimportovat seznam telefonních čísel a jmen z konfiguračního managementu PROFIX CM.

V telefonním seznamu v PROFIX CM nadefinujete pobočky, které se mají přenést do seznamu CTI (parametr CTI).

Pokud není sloupec CTI zobrazen, klikněte pravou myší na seznam a vyberte menu Zobrazení sloupců

Font Standardní nastavení sloupců Zobrazení sloupců	Ctrl+A Ctrl+R
Konec	Ctrl+K

Zaškrtněte parametr CTI.

CTI

Nyní lze vybrat všechny pobočky, které se mají přenést do centrálního seznamu CTI:

Þ	🛛 Telefonní seznam 📃 🗖 🔀									
<u>A</u> k	ce <u>H</u> led	ej Nápo <u>v</u> ěda								
<b>#</b> 4	M 📜 🖾 🕂 🔛 📓 🔌									
			Seznam	n poboček v ústřed	ině					
	Číslo	Pozice	Název	Příjmení Jméno	Bloko	Služby	Volba	Tlačít	CTI	
▶	81150	1-01-067-008	81150			35	1	0		
	81200	1-01-091-007	81200			33	5	0		
	81209	81210	81209 NOVAK*			35	7	0		
	81210	1-01-067-000	81210 Modry*			35	7	61		
	81211	1-01-067-002	81211			35	7	40		
	81220	1-01-061-000	81 220 ×			12	7			
	81230	1-01-073-000	81 230*zeleny	230 Dušín		12	7			
	81231	1-01-061-001	81 231*Ruzovy	231 Hojer		12	7			
	81232	1-01-073-003				12	7			•

**Informace**: Do CTI se importuje jméno ze sloupce **Příjmení Jméno** (jméno které lze editovat nezávisle na ústředně, lze tedy použít i českou diakritiku). Pokud není vyplněno, importuje se jméno ze sloupce **Název** (jméno, které je uloženo v ústředně).

Pokud v ústředně přejmenujete pobočku pomocí programu PROFIX, tato změna se promítne do sloupce **Název** v Telefonním seznamu a ve sloupci **Příjmení Jméno** se původní jméno vymaže a hodnota zůstane prázdná.

Při kompletní synchronizaci se do sloupce **Příjmení Jméno** (pokud je hodnota prázdná) doplní hodnota ze sloupce **Název**.

Po uzavření okna Telefonní seznam, se program dotáže, zda se mají pobočky naimportovat do CTI:

Centrální seznam CTI 🛛 🛛 🕅
Chcete nyní spustit import poboček PBX do centrálního seznamu CTI ?
<u>Ano</u> <u>N</u> e

Informace: toto hlášení se zobrazí pouze tehdy, pokud je licence na více než 5 CTI klientů

Pokud potvrdíte Ano, zobrazí se výsledek importu:



*Informace*: Při importu se současně provádí, zda existují v centrálním seznamu CTI pobočky, které nejsou v Telefonním seznamu označeny ve sloupci CTI. Pokud se takové záznamy naleznou, automaticky se vymažou.

Import z telefonního seznamu do CTI lze vyvolat i ručně prostřednictvím menu Správa služeb – Správa služby CTI – Import poboček z PBX do centrálního seznamu CTI:

Správa služeb Nápověda	
Správa služby CTI	Start/Stop (Od)Instalace CTI Serveru
Správa služby AFR	Import poboček z PBX do centrálního seznamu CTI
Správa služby CARD server	<ul> <li>Smazat pobočky PBX z centrálního seznamu CTI</li> </ul>

Pokud zvolíte menu Správa služeb – Správa služby CTI – Smazat pobočky PBX z centrálního seznamu CTI vymažou se ze seznamu CTI interní pobočky a externí kontakty zůstanou zachovány.

**Pozor**: Kontakt se smaže i tehdy, pokud obsahuje kromě interního čísla pobočky i externí číslo, například číslo mobilního telefonu. Pokud si přejete kontakt zachovat, je nutné nejdříve z kontaktu vymazat číslo pobočky.

# Import kontaktů a uživatelských účtů CTI ze starší verze

Ze staré verze CTI serveru lze neimportovat založené uživatelské účty CTI klientů, vlastní a centrální seznamy a žurnál hovorů.

- ve starší verzi PROFIX zvolte menu Konfigurace - Záloha/Obnova - Záloha CTI dat

- v nové verzi PROFIX zvolte menu Konfigurace - Záloha/Obnova - Obnova CTI dat

 v nové verzi PROFIX zvolte menu Konfigurace – Záloha/Obnova – Import centrálního seznamu CTI 7.0 do CTI 7.1

Po úvodní hlášce o počtu naimportovaných záznamů:



se zobrazí hláška, ve které zvolte tlačítko Ano:

# procom 🚮 i 🛽



Nyní je nová verze připravena k použití. Po startu služby CTI (pokud je služba zastavena), lze začít používat CTI klienty.

# 4. Modul DIRECTORY

Modul slouží pro zobrazení jména na displeji digitálního nebo IP telefonu při příchozím hovoru.

Jméno, které se má přiřadit volajícímu číslu, se načítám z centrálního seznamu CTI služby. Je tedy nutné naplnit centrální telefonní seznam. Import do centrálního seznamu lze buďto pomocí Importu kontaktů z telefonní ústředny, viz. předchozí kapitola nebo z CSV souboru pomocí CTI klienta – viz. návod pro CTI klienta.

#### Formát zobrazení čísla a jména a případná akustická signalizace lze nastavit pomocí registrů:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWAF	RE\Procom-soft\ProfixCTIServer\Konstanty]
<i>"Message_Typ"="0"</i> nebo <i>"1"</i>	0-číslo+název;1-název+číslo
"Message_BUSY"="0" nebo "1"	0- nezobrazuje se hlášení Busy;1 - zobrazuje se hlášení Busy při hovoru
	na obsazenou pobočku
"Message_Busy_BEEP"="0" nebo "1"	0-hlášení Busy bez pípnutí; 1-s pípnutím
"Message_BEEP"="0" nebo "1"	0-bez pípnutí;1- s pípnutím

Message se posílá pokud :

1) pokud přichází hovor na pobočku

2) převzetí hovoru z AUN skupiny

3) je nastaveno Message\_BEEP=1 v případě hovoru na obsazenou linku

## Délka trvání zobrazení na displeji se definuje v HiPath4000.

**POZOR**: jedná se o centrální parametr, který má vliv i na zobrazení informací v jiných provozních stavech.

Vhodné nastavení je tak například 5s

AENDERN-DTIM1:ARTDH=DIGITE,DISPLOE=5;

Pro používání služby je nutná licence, označená jako DISPLAY



# 5. Instalace Profix CTI Klient

Od verze CTI 7.1 se CTI klient již neinstaluje.

Pro jeho funkci je nutné prostřední MS FrameWork 3.5 SP1.

Na jednotlivá klientská PC pak stačí pouze vytvořit zástupce ze sdíleného adresáře ze servu na soubor HPM\_Client.exe.

Nainstalovanou verzi FrameWork zjistíte v menu Ovládací panely – Přidat odebrat programy

# procom 3011



Pokud není nainstalovaná správná verze, zobrazí se tato hláška:

HPM_Cli	ent.exe - Chyba aplikace 🗙 🗙
8	Správná inicializace aplikace (0xc0000135) se nezdařila. Klepnutím na tlačitko OK můžete aplikaci ukončit.
	()

V případě problémů, například se spouštěním ze sdíleného adresáře, přeinstalujte Frame Work 3.5 SP1 a aktualizujte Windows pomocí služby Microsoft Update.

Více informací naleznete v dokumentaci CTI\_klient\_navod.pdf

# 6. Konfigurace AFR Manageru

**AFR Manager** běží jako služba. Službu je nutné nainstalovat, nakonfigurovat a spustit. Současně je nutné nakonfigurovat ACL-C rozhraní v Hipath4000 respektive Hicom300E.

# Konfigurace AFR Manageru

• Zvolte menu Configuration - Settings a vyberte záložku AFR1, AFR2 nebo AFR3\*. Nastavte následují parametry:

\* Hicom300 respektive HiPath4000 umožňuje definovat výstup chybových hlášení na 3 různá výstupní zařízení nebo podle 3 různých pravidel. Z toho důvodu jsou v AFR Serveru 3 možnosti nastavení. Lze používat současně všechny 3 výstupy z PBX. Každý výstup musí mít jiný NET Port

Modem Synchronization Export	: Global CTI Server AFR1	AFR2 AFR3	
Enable AFR Server - error outp	put		
NET Port 103			
Enable to send errors by e-mai	1		
Set e-mail:			_
I o:  err.fm.hipath@sieme	ens.com		
Subject: AFR3 from HiPath -	Prag 10, Karla IV 123		_
Message:			-
SMTP setting:			
SMTP server address:	From (e-mail):	From (name):	
192.168.1.7	afr.hipath@abc.com	afr.hipath Test	
Before sending, use telephone	Loginname:	Password:	
Volny	▼ abc	******	
Delete error file after sending	) e-mail		

#### Enable AFR Server - error output - musí být zaškrtnuto

**NET Port** - TCP/IP port pro komunikaci PBX - AFR manager (musí korespondovat s nastavením PBX

EINR-CPTP: .....FARPORT=103......;).

Každý výstup (AFR1/2/3) musí mát jiný port!

Enable to send errors by e-mail - musí být zaškrtnuto

Set e-mail - To: - adresa administrátora dohledového centra apod.

Set e-mail - Subject: - Subject zprávy

Set e-mail - Message: - dodatečné informace, které posílají v záhlaví e-mail (informace o PBX, reakční době apod.)

SMTP settings - SMTP Server Adress - IP adresa SMTP Serveru

SMTP settings - From (e-mail): - e-mail adresa Profix AFR Manageru

SMTP settings - From (name): - jméno Profix AFR Manageru

**SMTP settings - Efore sending, use telephone** - vybrat dial-up spojení v příadě, kdy se musí pro připojení k SMTP serveru nejdříve vytočit spojení přes modem

SMTP settings - Loginname: - uživatelské jméno pro dial-up připojení

SMTP settings - Password: - Password pro dial-up připojení

**Delete error file after sending e-mail** - po úspěšném odeslání zprávy z AFR Manageru se chybové hlášení vymažou

**Enable error message sned to AFR Server to be displayed on the terminal** - příchozí zprávy z PBX se zobrazí v terminálovém okně Profix CM Manager



# Konfigurace zprávy AFR

Odesílané e-maily mohou mít libovolnou strukturu dle nastaveným proměnných.

#### V předmětu je možné použít :

%I - IP adresa PBX

- %N číslo AFRu tj. 1,2,3,4
- %r rok (aktuální čas)
- %m mesic (aktuální čas)
- %d den (aktuální čas)
- %h hodina (aktuální čas)
- %n minuta (aktuální čas)
- %s sekunda (aktuální čas)

Doporučení: do předmětu v Profixu doplnit řetězec : "AFR%N from %I"

#### V textu zpráva je možné použít :

- %r rok (aktuální čas)
- %m mesic (aktuální čas)
- %d den (aktuální čas)
- %h hodina (aktuální čas)
- %n minuta (aktuální čas)
- %s sekunda (aktuální čas)
- %A položka Action z databáze chybových hlášení v Profixu
- %B část textu z chybového hlášení
- %C položka Cause z databáze
- %D pozice na které vzniklo chybové hlášení
- %E položka Error z databáze chybových hlášení v Profixu
- %G položka Generic z databáze chybových hlášení v Profixu
- %I IP adresa PBX
- %N číslo AFRu tj. 1,2,3,4
- %O separátor CRLF nebo separátor uložený v
- HKEY\_USERS\.DEFAULT\Software\ProfixAFRServer\Konstanty/EMAILSeparator" & IndexAFR
- %P položka Popis0 z databáze chybových hlášení v Profixu
- %R položka ErrorTyp z databáze chybových hlášení v Profixu
- %S položka ShortText z databáze chybových hlášení v Profixu
- %T položka TypeErr z databáze chybových hlášení v Profixu
- %U celý text chybového hlášení, hlášení začíná chybou
- %Y číslo chybového hlášení
- %X položka ErrorText z databáze chybových hlášení v Profixu
- %Z celý text chybového hlášení

#### Instalace a spuštění služby AFR Server

- V hlavním okně konfiguračního managementu zvolte menu Start Stop Install AFR Server
- Stiskněte tlačítko Install Service
- Stiskněte tlačítko Start Service

🍓 Profix AFR Serve	r	
Uninstall Service		Start Service
Login name:	LocalSystem	
Password:		System Account

V tuto chvíli testuje služba AFR všechny nakonfigurované PBX v PROFIXu. Pokud je spojení funkční, vyšle do HiPath příkaz STA-AFR:AFR3; čímž ověří, zda je HiPath správně nakonfigurován na odesílání chybových hlášení.

Stav spouštění služby lze sledovat v registru

[HKEY\_USERS\.DEFAULT\Software\ProfixAFRServer\Status] parametr Program. V případě problémů se spouštěním AFR služby je nutné přiložit k reklamaci tento registr.

Pokud je v PROFIXu více PBX, může tento proces trvat i několik minut.

• Ve stavové řádce konfiguračního managementu musí být Status AFR1/2/3 ve stavu Listening

Status AFR1: Listening	Status AFR2: Listening	Status AFR3: Listening	
CTI state (PBX NET, PBX st	ation, CTI state):Error,0,START	Number of CTI (	clients: 1
Port settings:	Connection not established	Number of received signs:	

• Nastavte spouštění služby na Automatic. Tím bude **AFR Manager** vždy aktivní po spuštění PC (*Start - Control Panel - Administrative Tools - Services*)

#### Services:

Rint Spooler	Loads files	Started	Automatic	Local System
Reference AFR Server		Started	Manual	Local System
Profix CTI Server		Started	Manual	Local System
Protected Storage	Provides pr	Started	Automatic	Local System

#### Properties:

Startup type:	Automatic	~
	Automatic	
	Manual	
Convine status:	Disabled	



# Příklad konfigurace Hicom300/ HiPath4000 pro výstup na AFR3 - Level3



- /\* EINRICHTEN-VADSU:ART=PERS,ALARMNR=520,SCHWELL1=40,SCHWELL2=90,ZEIT1=30,ZEIT2=10,NAME="REDITELSTVI";
- /\* AENDERN-SBCSU:TLNNU=2200,ALARMNR=520;

# 7. SNMP Management

SNMP Manager je dalším modulem programového balíku Profix Manager pro Hicom300/HiPath4000 <u>SNMP Manager</u> slouží pro odesílání všech provozních a chybových stavů PBX prostřednictvím SNMP trapů.

Součástí Profix Manageru je modul (Profix AFR Manager) pro odesílání provozních a chybových stavů pomocí elektronické pošty (SMTP protokolu). Administrátor má tak okamžitě přehled o stavu systému.

Základní funkce SNMP Manageru:

- Příjem chybových a provozních stavů PBX řady Hicom300E a Hipath4000
- Rozbor a zpracování textu a údajů z chybové hlášky z PBX
- Přiřazení všech potřebných údajů z databáze k hlášení
- Zpracování údajů z chybového hlášení do SNMP Trapu
- Odeslání SNMP trapu do centrálního dohledovacího systému (HP Open View, Net View apod.)

Výhodou je možnost překladu všech textů hlášení a doplnění doprovodného textu ke každému hlášení samostatně.

SNMP TRAP je ihned při odesílání vybaven veškerým doprovodným textem včetně doporučení a není tedy nutné se zpětně dotazovat (SNMP GET) systému HiPath4000 ani Profix Manageru.

# Popis funkce SNMP Manageru



# procom 3011

# Konfigurace SNMP Manageru

Padresy:		Komunikační jméno:
Padresa 1 :	192.0.2.41	HiPath4000
Padresa 2 :		Public
Padresa 3 :		Public
Padresa 4 :		Public
Padresa 5 :		Public
Zasílat SNMP "	Trap z :	

V Profix SNMP Manageru se konfigurují parametry:

IP adresa 1-5	IP adresa dohledovacího centra ,TRAP je možné odesílat až na 5 různých IP adres současně	
Komunikační jméno	jméno SNMP community (většinou HiPath4000)	
Zasílat SNMP Trap z	Ze kterého výstupu se mají přeposílat SNMP Trapy na dohledový systém, zvolit všechny současně	

## Zobrazit hlášení:

-

databáze všech hlášení (chybovky, alarmy) z HiPath4000. V posledním sloupci lze uživatelsky doplnit libovolný text.

Hlášení	Generi	Druh hlášení	Text hlášení	Formát hlášení	Krátký text hlášení	Popis hlášení	Akce	F
<u>A9000</u>	6	NMCALARM	SET ALARM LOW for SP300-V3.1	Service-Specific (Format 2C)	Alarm Message	Low-priority alarm is set.	Save error message data and contact your Next Level of Support. The	
A9001	6	NMCALARM	SET ALARM HIGH for SP300-V3.1	Service-Specific (Format 2C)	Alarm Message	High-priority alarm is set.	The device class affected is output in the DEV-CLASS line.	
A9002	6	NMCALARM	RESET ALARM LOW for SP300-V3.1	Service-Specific (Format 2C)	Alarm Message	Low-priority alarm has been reset.	Positive acknowledgment of A9000, no action necessary.	
A9003	6	NMCALARM	RESET ALARM HIGH for SP300-V3.1	Service-Specific (Format 2C)	Alarm Message	High-priority alarm has been reset.	Positive acknowledgment of A9001, no action necessary.	
A9004	6	NMCALARM	ALARM MIRROR up to SP300-V3.3	Service-Specific (Format 2C)	Alarm mirror for all device classes	Alarm mirror alarm for all device classes (DEV	Save error message data and contact your Next Level of	

## Struktura SNMP Trap

```
generic
          = 6
specific = 5645
enterprise = .iso.org.1.3.6.1.4.1.231.7.2.1.21.2
         = 172.27.1.46
agent
source IP = 172.27.1.246
community = Public
variable = .iso.org.1.3.6.1.4.1.231.7.2.1.21.1.0
value
          = String F5645 05-07-11 13:53:48 P203:LTG1 :LTU1 :011: 23 : 0 Q2168-X SLM024a1 BST:01 PLS:-
10
variable = .iso.org.1.3.6.1.4.1.231.7.2.1.21.1.1
          = String CIRCUIT
value
variable = .iso.org.1.3.6.1.4.1.231.7.2.1.21.1.2
        = String L1 ERROR S0
value
variable = .iso.org.1.3.6.1.4.1.231.7.2.1.21.1.3
          = String 01-02-005-001
value
variable = .iso.org.1.3.6.1.4.1.231.7.2.1.21.1.4
value
          = String Layer 1 failure on S0 bus; bus line interrupted or last device in sequence either
nplugged or defective. Message can be initiated by an SO board, an SLMO board, a DIUS2 board with
cordless or SLMN with video PC. The SLMN-T1 board in the USA is only used for video PC, but with the
interface of the T1 boards for networking!
variable
          = .iso.org.1.3.6.1.4.1.231.7.2.1.21.1.5
value
          = String statistics
variable = .iso.org.1.3.6.1.4.1.231.7.2.1.21.1.6
value
        = String Chyba linky
Význam hodnot:
Generic - typ chyby podle RFC
Specific - číslo chyby PBX
Enterprice -
```

Agent - IP adresa PBX, z které přišlo chybové hlášení

Source IP – IP adresa Profix SNMP serveru

#### *Community* – jméno standardně Public

Variable .iso.org.1.3.6.1.4.1.231.7.2.1.21.1.0 – část textu chybového hlášení přímo z PBX, prvních 5 znaků číslo chybového hlášení

Variable .iso.org.1.3.6.1.4.1.231.7.2.1.21.1.1 – druh hlašeni – databaze Profix
Variable .iso.org.1.3.6.1.4.1.231.7.2.1.21.1.2 - text hlášení (chyby PBX) - databáze Profix
Variable .iso.org.1.3.6.1.4.1.231.7.2.1.21.1.3 – jednoznačné číslo rozhraní (interface) PBX, pokud bude
k dispozici z chybového hlášení
Variable .iso.org.1.3.6.1.4.1.231.7.2.1.21.1.4 – Popis hlášení (chyby PBX) – databáze Profix
Variable .iso.org.1.3.6.1.4.1.231.7.2.1.21.1.5 – doporučená akce – databáze Profix
Variable .iso.org.1.3.6.1.4.1.231.7.2.1.21.1.6 – Poznámka – databáze Profix

#### Rozpoznání stavů :

1) Změna stavu je dána hodnotou "Generic"

2) Rozpoznání PBX v systému HP Open View je dáno hodnotou "*agent*". Jedná se o IP adresu PBX ze které přišlo chybové hlášení.

3) Vzhledem k jednoznačné identifikaci interface PBX v HP Open View je potřeba znát číslo interface na kterém se stala událost (chybový stav, změna stavu).

Tuto informaci obsahuje Variable: ".iso.org.1.3.6.1.4.1.231.7.2.1.2.3

V této položce se uvádí jednoznačné číslo interface PBX ve tvaru : 00-11-222-333, pokud je k dispozici z chybového hlášení (některá hlášení, typu restart ústředny, výpadek zdroje a podobně neobsahují číslo pozice).

# 8. CM-NET - konfigurace PBX v síti

Modul CM-NET slouží pro konfiguraci PBX Hicom300 a HiPath4000 v síti PBX.

V okně Definice ústředen vytvořte všechny ústředny a zařaďte je do stejné domény.

<u>S</u> mazat	<u>0</u> K
<u>V</u> yprázdněr	í databáze
Doména:	
Skupina 1	•
	<u>S</u> mazat <u>V</u> yprázdněr Doména: Skupina 1

V poli Doména můžete zapsat libovolné označení a toto pak přiřadit pro všechny PBX v síti.

<u>Informace:</u> Pokud budu spravovat síť ústředen, kde dvě z nich mají takzvané skryté číslování, musí být zařazeny do stejné domény. Další ústředny, které jsou propojeny pomocí takzvaného otevřeného číslování, buď nesmí být zařazeny do žádné domény, nebo pro každou z nich můžete vytvořit zcela samostatnou doménu.

Definice domény je důležitá zvláště tehdy, pokud máte propojeny ústředny do sítě a při vytváření či mazání poboček potřebujete upravovat číselný plán na všech ústřednách.

## Funkce automatické distribuce změn v rámci sítě PBX

Program zohledňuje pobočky na ústřednách v síti se systémem skrytého číslování. Pokud se vytvoří například pobočka 222 na PBX1 musí být nakonfigurováno na všech ostatních ústřednách že na PBX1 existuje pobočka 222.

#### Příklad:

Máte vytvořenou doménu Skupina 1.

V doméně Skupina 1 jsou zařazeny ústředny PBX1, PBX2 a PBX3.

Na ústředně PBX1 vytvoříte novou pobočku 222.

Program automatický vygeneruje **dávkové soubory**, které obsahují potřebné změny pro PBX2 a PBX3. Tyto změny se na PBX2 a PBX3 provedou automaticky (pokud je tak Profix nakonfigurován, viz. níže). Pomocné dávkové soubory se ihned po úspěšném použití vymažou.

**Dávkové soubory** se vytváří automaticky pro všechny ústředny, které jsou zařazeny <u>do stejné domény</u>. Tyto soubory se ukládají do adresáře \Profix\Auto\

	×	Name 🔺	Size	Туре
🖃 🚞 Profix5103_1	~	XX.DAV	1 KB	DAV File
	_	💌 auto 1.dav	1 KB	DAV File
🚞 auto		🗩 auto73.dav	1 KB	DAV File
🚞 data				
avkv 🔁				

Dávkový soubor se vytvoří vždy když na jedné z ústředen se:

- vytvoří nová pobočka
- nebo pokud se pobočka vymažete
- nebo pokud dojde k přečíslování pobočky

Dávkový soubor má označení autoxx.dav kde xx je fiktivní označení ústředny programem Profix.

Obsah dávkového souboru může vypadat například takto:

```
ADD-WABE:CD=551,DAR=STN;
CHANGE-WABE:CD=551,DESTNO=72;
ADD-WABE:CD=543,DAR=STN;
CHANGE-WABE:CD=543,DESTNO=72;
```

#### Úprava číselného plánu (nově ve verzi 6.0.03)

V případě že se vytváří nová pobočka na ústředně a toto číslo již existuje na jiné ústředně v doméně, program vás upozorní a dotáže se, zda si přejete vytvořit tuto pobočku pouze lokálně. Na tuto pobočku nelze z jiné ústředny volat pouze číslem pobočky (ostatní ústředny v doméně ji nebudou znát).

Pokud vytváříte pobočku s číslem a toto číslo je přiřazeno v číselném plánu WABE jiné službě, program se pokusí změnit význam tohoto čísla na číslo pro pobočku (WABE=TLN/STN)

#### Nastavení automatické distribuce změn

Vyslání dávkového souboru do PBX lze nastavit na:

- automatické
- manuální

V menu *Konfigurace - Nastavení* v záložce *Globální* lze nastavit, zda se mají provádět automatické změny v síti či manuální změny:

	Neprovádět	automaticky	změny	(automatické	dávky) PBX
--	------------	-------------	-------	--------------	------------

Nastavte počet pokusů pro opakované připojení k PBX. Pokud se z nějakého důvodu nepodaří programu Profix připojit k ústředně, bude opakovat pokus:

- tolikrát, kolikrát je nastaveno v poli Počet opakování při neúspěšném přilogování k PBX
- pokusy bude <u>opakovat</u> v časovém intervalu nastaveném v parametru *Interval opakování pokusů* přihlašování k PBX

Automatické dávky				
Počet opakování při neúspěšném přilogování k PBX :				
9				
Interval opakování pokusů přihlašování k PBX (minuty): 1				

#### Automatické odesílání dávkových souborů v rámci sítě-domény PBX

Pokud je zvoleno automatické odesílání změn, program distribuuje změny podle těchto pravidel:

- připojíte se k PBX z domény a provedete změnu/změny (vytvoříte, smažete nebo přečíslujete pobočku)
- po dobu připojení k PBX je odesílání automatických dávek zablokováno
- odpojíte se od PBX

 nyní program začne odpočítávat čas 10 minut. V tomto čase jsou stále zablokovány automatické dávky. Pokud se v tomto čase nepřipojíte k PBX nebo neaktivujete jiná menu z Profix Manageru, automaticky se Profix připojí po 10 minutách ke všem ústřednám v doméně a odešla vytvořené dávkové soubory

 pokud v tomto časovém intervalu 10 minut stisknete tlačítko Zablokovány automatické dávky, program odešle dávkové soubory na všechny PBX v doméně okamžitě.



- Po úspěšném odeslání dávkového souboru do PBX se tento dávkový soubor vymaže.
- Počet pokusů a stav automatického odesílání dávek lze sledovat po stisknutí tlačítka Stav automatických dávek

Stav automatických dávek						
Obno	Dbnova zobrazení Vynulování pokusů					
	Název ústředny	Poslední spuštění	Počet pokusů	Výsledek posledního spuštění		
►	PBX 1	15.3.2005 15:08:00	0			
	PBX 2	16.3.2005 11:40:00	1			
	PBX 3	16.3.2005 11:40:00	1			

Stisknutím tlačítka *Vynulování pokusů* se Profix znovu pokusí navázat spojení tolikrát, kolik je nastaveno pokusů v nastavení automatických dávek:

Počet opakování při neúspěšném přilogování k PBX :

#### Protokolovaní soubory

Události které provádí Profix CM-NET Manager automaticky se protokolují do dvou souborů. Soubory se ukládají do adresáře \Profix\LOG\

	×	Name 🔺	Size	: Type
hwkey	~	🗒 LOG1.TXT	5 KE	3 Text[
KlientCTI		LOG1Err.TXT	4 KE	3 Text[
DI LOG		E LOG10-1-1.TXT	6 KE	3 TextI
avod		E LOG10-1-1Err.TXT	4 KE	3 Text[
📛 upgrade		E LOG10-1-210.TXT	1 KE	3 Text[

Protokolovaní soubor má označení <u>LOGxx-xx-xxx.TXT</u> respektive <u>LOGxx-xx-xxxErr.TXT</u> kde <u>xx-xx-xxx</u> je fyzické označení čísla ústředny.

Fyzické číslo ústředny naleznete v okně Definice ústředen nebo v poli Spojeno s ústřednou - číslo v závorce:

Spojeno s ústřednou H310 de (10-1-1,100)

První soubor (LOGxx-xx-xxx.TXT)obsahuje veškeré aktivity na konkrétní PBX, například:

```
2.3.2005 11:06:05 : Navázala se komunikace s ústřednou H310 en.
2.3.2005 11:06:05 : Odhlášení od ústředny H310 en .
2.3.2005 11:07:02 : Úspěšně jste byl přihlášen k ústředně H310 de .
2.3.2005 11:07:02 :
EINR-WABE:RNR=104,KZP=TLN;
H500: AMO WABE GESTARTET
```

Druhý soubor (LOG**xx-xx-xxx**.TXT)obsahuje chyby při připojení k PBX případně chyby při provádění dávkových souborů, například:

```
23.2.2005 16:34:56 : Chybné přihlášení k ústředně H310 de . Není Net spojení s PBX.
23.2.2005 16:34:56 : Nepodařilo se navázat komunikaci s ústřednou H310 de. Je to 1 pokus.
23.2.2005 16:51:16 : Chybné přihlášení k ústředně H310 de . Není Net spojení s PBX.
2.3.2005 10:28:13 :
AE-WABE:RNR=104,ZLNR=210;
H500: AMO WABE GESTARTET
F11: AKTION BEI RNR 104 NICHT MOEGLICH, DA TLN NOCH EINGERICHTET
AMO-WABE -111 WAHLBEWERTUNG
AENDERN NICHT DURCHGEFUEHRT;
```

#### Manuální odeslání změny do PBX

Pokud zvolíte, že se změny nemají automaticky provádět, pouze se vytvoří dávkové soubory a tyto lze odeslat do ústředny manuálně prostřednictvím Terminálového okna pomocí služby *Spustit dávkový soubor:* 

🕮 ProfiX - terminál pro HICOM300/300E				
Soubor	Příkazy	Barvy	Nápověda	
Otevřít protokolovací soubor				
Spustit dávkový soubor				
Kenne	_			

Vyberte konkrétní dávkový soubor pro PBX, ke které jste připojeni a odešlete tento dávkový soubor do ústředny.

# Vyhledání pobočky v rámci celé domény nebo sítě

CM-NET Manager umožňuje vyhledat pobočku v rámci celé domény respektive celé sítě. Po vyhledání pobočky lze jedním stisknutím tlačítka navázat komunikaci s konkrétní PBX a ihned tuto pobočku konfigurovat.

# Postup:

• Stiskněte tlačítko Vyhledat pobočku v síti v hlavním panelu Profixu nebo klávesu F2



Zadejte číslo hledané pobočky, vyberte parametry vyhledávání a stiskněte tlačítko Najdi nebo klávesu
 F3

🗟 LAN Hledej	X
Najít:  101	<b>`</b>
<ul> <li>číslo</li> <li>název</li> <li>příjmení, jméno</li> <li>výsledky hledání</li> <li>PBX 3</li> <li>101 - ()</li> </ul>	<ul> <li>PBX v doméně</li> <li>všechny PBX</li> </ul>
• přesně	Naidi
<ul> <li>podřetězec zleva</li> <li>podřetězec</li> </ul>	Jdi na pobočku

- Stiskněte tlačítko Jdi na pobočku nebo klávesu F4- nyní se Profix připojí ke konkrétní PBX (v příkladu k PBX 3) a otevře okno Nastavení poboček.
- Nyní máte možnost přímo konfigurovat vyhledanou pobočku.
- Pokud stisknete klávesu F2 v okně Nastavení poboček, přejdete zpět do vyhledávacího okna

# 9. Vyhledávání v rámci jedné PBX

Profix Manager umožňuje kombinované vyhledání poboček dle mnoha různých podmínek. Tyto podmínky lze navzájem kombinovat. Lze například vyhledat všechny pobočky začínající číslem 1, které jsou v první vaně a které jsou analogové:

	Seznam poboček v ústře									
	Čís 🛃	Pozice	Název	Přístroj	Blokování	Služby1	Služby2	Volba1	Volb	PIN
<	1**	1.01.*.*	$\sim$	A*						
►	100	1-01-061-000	2REGEN*	ANATE		12	12	7	7	1234&
	101	1-01-061-001	LISKA MIROSLAV*	ANATE		12	12	7	7	
	102	1-01-061-002	CERVENY PETR*	ANATE		12	12	7	7	

Výsledek vyhledávání lze dále třídit podle hodnot v jednotlivých sloupcích, tak že kliknete na záhlaví sloupce.

# Pravidla vytváření filtrů:

# V numerickém filtru (proměnné) se může vyskytovat pouze :

číslice

| - znamená "OR" (ve významu "nebo")

## V řetězcovém filtru (proměnné) se může vyskytovat pouze :

? - Jakýkoli jednotlivý znak.

\* - Nula nebo více znaků.

# - Jakákoli jednotlivá číslice (0-9).

| - znamená "OR" (ve významu "nebo")

[charlist] - Jakýkoli jednotlivý znak ze seznamu charlist.

[!charlist] - Jakýkoli jednotlivý znak neobsažený v seznamu charlist.

Skupina skládající se z jednoho nebo více znaků (charlist) uzavřených do hranatých závorek ([]) může být použita pro vyhledání jakéhokoli jednotlivého znaku v řetězci string a může zahrnovat téměř jakýkoli kód znaku, včetně číslic.

**Poznámka:** Pro vyhledávání zvláštních znaků, jako je levá hranatá závorka ([), otazník (?), znak pro číslo (#) a hvězdička (\*), je nutno tyto znaky umístit do hranatých závorek. Pravá hranatá závorka (]) nemůže být použita ve skupině pro vyhledání sebe sama, ale může být použita mimo skupinu jako samostatný znak.

Pomocí pomlčky (–) pro vymezení horní a dolní hranice rozsahu můžete v seznamu charlist určit množinu znaků. Například zadání seznamu [A-Z] skončí shodou, nachází-li se na příslušné znakové pozici v řetězci string jakékoli velké písmeno v rozsahu A–Z. Do hranatých závorek lze umístit více takovýchto množin znaků bez oddělovačů.

#### Další důležitá pravidla pro tvorbu vzorků:

Vykřičník (!) na začátku seznamu charlist znamená, že bude dosaženo shody, jestliže bude v řetězci string nalezen libovolný znak kromě těch, které jsou uvedeny v seznamu charlist. Jeho použití mimo hranaté závorky znamená hledání vykřičníku samotného.

Chcete-li vyhledat pomlčku (–) lze ji uvést buď na začátku (za vykřičníkem, je-li použit), nebo na konci seznamu charlist. Na kterémkoli jiném místě se pomlčka používá pro určení rozsahu znaků.

Je-li zadán rozsah znaků, musí se tyto znaky zadat ve vzestupném pořadí řazení (od nejnižšího do nejvyššího). Například [A-Z] je platný vzorek, ale [Z-A] nikoliv.

Posloupnost znaků [] je považována za řetězec nulové délky ("").

#### Příklady:

OPT*	vyhledá všechny přístroje začínající na OP
------	--

\*KAREL\* vyhledá všechny jména, kde se vyskytuje jméno KAREL

 1?1|1?5
 vyhledá všechna 3-místná čísla začínající jedničkou a končící jedničkou nebo pětkou

1-01-\*-001 vyhledá všechny první pozice na všech kartách v první vaně

# 10. Stavy poboček v PBX

Profix Manager umožňuje zjistit stav všech poboček v systému. Každý stav je signalizován jinou barvou. Celkový přehled je zobrazen v telefonním seznamu.

Stav každé pobočky je zobrazen též v okně *Nastavení poboček*. Zde lze kliknutím na signalizační symbol aktualizovat stav, případně kliknutím pravou myší lze pobočku restartovat.

								Se
	Čís ₽	Pozice	Název	Přístroj	Blokování	Služby1	Služby2	٧c
►	100	1-01-061-000	2REGEN*	ANATE		12	12	
	101	1-01-061-001	LISKA MIROSLAV*	ANATE		12	12	
	102	1-01-061-002	CERVENY PETR*	ANATE		12	12	
	110	1-01-055-009	VOPALKA VIT*	OPTIP500		35	35	
	112	1-01-055-000	SPOJOVATELKA*	OPTISET		35	35	
	113	1-01-055-001	MODRY LUBOS*	OPTISET		35	35	
	114	1-01-055-002	ZELENY TOMAS*	OPTISET		12	11	
	115	1-01-055-003		OPTISET		35	35	

	Typ přístroje	
	ANATE	
_	Terminál ID :	
CI	ызы 1 Гензы 2 Гмем I	

Stav pobočky Kliknutím levou myší se stav aktualizuje Kliknutím pravou myší se provede restart pobočky

Služby 1 Služby 2 MSN

# Význam stavů:

Červená	port vypnut (GENR,LOCK,SOFTLOCK)
Zelená	v provozu (READY)
Tmavě červená	karta mimo provoz (UNACH,UNACA)
Černá	port není vygenerován (NOGEN)
Tmavě zelená	obsazeno (BUSY)
Oranžová	telefon není přihlášen na port (SIGNOFF)
Tmavě modrá	linkový alarm (DEFIL)
Modrá	vzdálená blokáda (TRS)
Žlutá	zablokováno AMO Příkazem (HIRAMO)
Šedá	zařízení není připojeno (NPR)
Fialová	ostatní stavy (DEP, DEPLOCK, LHB, LMB, LSB, NL, NOAL, RHB, RMB, RSB, WBT)

Tabulky

# 11. Konfigurace automatické synchronizace dat z PBX do Profixu

# Postup

 Zvolte menu Konfigurace - Časování Konfigurace CTI AFR Nápověda Zobrazit dialog
 Časování

Vyplňte jednotlivé položky a stiskněte tlačítko Přidat

Čas synchronizace – čas kdy se má provést první synchronizace ústředny

**Synchronizovaná ústředna** – z jaké ústředny se mají synchronizovat data, pokud máte více ústředen, je potřeba postupně navolit všechny ústředny

**Opakování za (dny)** – za kolik dnů se má synchronizace zopakovat (pokud nastavíte např. 1, bude se provádět synchronizace každý den ve zvolenou hodinu – Čas synchronizace)

Typ synchronizace – nastavte parametr Synch. ústředny

ŝ	Časování synchroni	izace ústředny	/			×
ſ	-Definice času Čas synchronizace :	Synchron	izovaná ústředna	: Opakování za (dny):	Typ synchronizace	Aktivovat
	9.2.2005 23:00:00	PBX 1		▼ 1	Synch. ústředny 💌	
	14					Přidat
	Cas 9.2.2005 23:00:00	Ustředna PBX 1	Opakování 1	Výsledek	Typ synchronizace Synch, ústředny	
						<u>s</u> mazat

#### • Zaškrtněte parametr Aktivovat

Pokud se má provádět synchronizace vícekrát za den, je nutné vytvořit více záznamů, například takto:

	Čas	Ústředna	Opakování	Výsledek	Typ synchronizace
▶	9.2.2005 10:00:00	PBX 1	1		Synch. ústředny
	9.2.2005 12:00:00	PBX 1	1		Synch. ústředny
	9.2.2005 14:00:00	PBX 1	1		Synch. ústředny
	10.2.2005 8:00:00	PBX 1	1		Synch, ústředny

Ústředna se bude synchronizovat denně v 8:00, 10:00, 12:00 a 14:00.

Jednotlivé záznamy lze mazat. Stačí řádek označit a stisknout tlačítko Smazat

Pro funkci automatická synchronizace musí být vždy program Profix spuštěn. Není však nutné být připojen k ústředně. Profix automaticky před synchronizací naváže spojení.

# 12. Automatické odesílání dávkových souborů ve zvolený čas

Profix umožňuje **odesílání libovolných automatických dávek** do PBX ve zvolený čas a výsledek lze ukládat do protokolovacího souboru. Pomocí této funkce lze sledovat například stav ISDN linek do veřejné sítě, příčkových spojení, chybovost na vedení nebo lze vypínat konkrétní port, pobočku, restartovat port nebo modul, přepínat oprávnění apod.

Požadované příkazy se uloží do souboru a ve zvolený čas se tyto příkazy provedou v definované ústředně.

## Postup

- Zvolte menu Konfigurace Časování
   Konfigurace CTI AFR Nápověda
   Zobrazit dialog
   Časování
   Tabulky
  - Vyplňte jednotlivé položky a stiskněte tlačítko Přidat

Čas synchronizace – čas kdy se má provést první odeslání dávkového souboru Synchronizovaná ústředna – na jakou ústřednu se má dávkový soubor vyslat Opakování za (dny) – za kolik dnů se má odeslání dávkového souboru zopakovat (pokud nastavíte např. 1, bude se odesílat dávkový soubor každý den ve zvolenou hodinu – Čas synchronizace) Typ synchronizace – nastavte parametr *Spuštění CMD* 

😵 Časování synchron	nizace ústřed	ny			×
Definice času Čas synchronizace : 13.3.2005 15:24:05	Synchronize PBX 1	ovaná ústředna : 💌	Opakování za (dny): 0	Typ synchronizace Spuštění CMD	Aktivovat
Čas 13.3.2005 15:24:05	Ústředna PBX 1	Opakování O	Výsledek Error	Typ synchronizace Spuštění CMD	<u>P</u> řidat <u>S</u> mazat

Jednotlivé záznamy lze mazat. Stačí řádek označit a stisknout tlačítko Smazat

<u>Pro funkci Automatické odeslání dávkového souboru musí být vždy program Profix spuštěn</u>. Není však nutné být připojen k ústředně. Profix automaticky před odeslání dávkového souboru naváže spojení.

 V adresáři <u>Profix\davky\</u> vytvořte soubor s názvem vstupXXXger.cmd respektive vstupXXXeng.cmd kde za XXX doplňte jméno ústředny z Definice ústředen (pole Název) včetně případných mezer v názvu ústředny.

Nastavení jednotlivých ústředen		
Název PBX 1	<u>S</u> mazat	<u>0</u> K
,	Vyprázdně	ní databáze

Pokud používáte anglické AMO příkazy doplňte za jméno ústředny *eng* a pokud používáte německé AMO příkazy za jméno ústředny doplňte *ger*, například:

vstupPBX 1ger.cmd jméno ústředny je PBX 1 (zapište včetně mezery), AMO v němčině

nebo

vstupPBX 2eng.cmd jméno ústředny je PBX 2 (zapište včetně mezery), AMO v angličtině

#### Obsah tohoto souboru může být například:

/\* Automatická dávka pro kontrolu synchronizace, ISDN linky a restart pozice AB-DATE; AB-REFTA; ABFRAGEN-SDSU:STATUS=ALL,TYP=LAGE,EBENE=PERI3,LTG=1,LTU=1,EBT=97,SATZ=0; RESTART-DSSU:TYP=LAGE,LAGE1=1-2-103-4; END Úspěšnost provedení dávkového souboru a zjištěné hodnoty (například stav ISDN linky) lze zjistit v protokolovacím souboru v adresáři <u>\Profix\davky\.</u> Protokolovaní soubor má název Vystup\_XXX.txt kde XXX je název ústředny. Data se do souboru připisují.

Současně lze zkontrolovat stav odesílání dávek v okně Konfigurace - Časování:

۲	Časování synchro	nizace ústřed	ny			
	Definice času Čas synchronizace : 16.3.2005 11:28:10	Synchronizo	ovaná ústředna : 💌	Opakování za (dny): O	Typ synchronizace Synch. ústředny	✓ Aktivovat
	Čas	Ústředna	Opakování	Výsledek	Typ synchronizace	<u> </u>
P	16.3.2005 11:26:00 16.3.2005 11:28:00	PBX 1 PBX 1	0 0	Error OK	Spuštění CMD Spuštění CMD	<u>S</u> mazat

# 13. Záloha dat PBX

Profix Manager umožňuje zálohovat kompletní synchronizaci všech konfiguračních dat systému Hicom300/HiPath4000.

Data PBX se zálohují tzv. typem REGEN. Princip je takový, že v PBX se systémovým příkazem vytvoří textový soubor, který se uloží na Harddisk v PBX (v operačním systému RMX, v adresáři PAS). Záloha se provádí vždy současně pro část ADS i část SWU.

Uložený soubor se poté vyčte do souboru na PC do adresáře \Profix\REGEN\. Soubor na PC má označení

#### R\_xxxxxx\_rrrrmmddhhmm.txt

xxxxx označení PBX z definice ústředen

rrrrmmddhhmm rok, měsíc, den, hodina, minuta kdy se provedla záloha PBX

V souboru je na prvním řádce uvedena softwarová verze systému (například Version PBX: UV1.O Rel. 09)

Zálohu lze provádět manuálně nebo automaticky. Standardně se doporučuje provádět zálohu přibližně jednou za měsíc, případně ihned po rozsáhlejších změnách v konfiguraci.

# Postup manuelní zálohy (REGEN)

- připojte se k PBX, kterou si přejete zálohovat
- zvolte menu Soubor Vytvoření a výpis REGENu

Nyní se automaticky provede kompletní záloha včetně výpisu a uloží se do souboru na PC **V době vytváření zálohy nelze provádět konfigurace PBX!** 

# Postup automatické zálohy (REGEN)

- Zvolte menu Konfigurace Časování
- Nastavte čas první zálohy, vyberte PBX která se má zálohovat a opakování
- Typ synchronizace nastavte na Generování REGENu
- Stiskněte tlačítko Přidat
- Pokud není, zaškrtněte políčko Aktivovat

#### V případě že zálohujete více PBX, nastavte čas zálohy pro každou PBX jiný!

Čas synchronizace : 3.9.2005 21:27:27	Synchroniz	ovaná ústředna : 💌	Opakování za (dny): 7	Typ synchronizace Generování REGENu 💌	Aktivovat
Čas	Ústředna	Opakování	Výsledek	Typ synchronizace	<u>P</u> řidat
3.9.2005 21:09:00	H310 NJ	0	OK	Generování REGENu	
3.9.2005 22:00:00	PBX 1	1		Generování REGENu	<u>S</u> mazat

V době vytváření zálohy nelze provádět konfigurace PBX!

# Postup importu jmen z externího souboru CSV do PBX

[HKEY\_CURRENT\_USER\Software\VB and VBA Program Settings\Manager HiPath\Export] "ImportPathCSVPersi"="W:\\Program Files\\ProfiX\\KEY\\persi1.txt"

<u>Informace:</u> pokud není zadáno, potom se bere jako defaultní následující soubor: Path nainstalovaného Profixu + "\export\TelSeznam.CSV"



# 14. Instalace ovladačů a licencí HW klíč

#### Instalace licencí

Upgrade licence HW klíče se provádí pomocí souborů, které jsou dodány od výrobce na disketě případně zaslány e-mailem. Standardně se jedná o pět souborů.

xxxxxxx.RU1, xxxxxxx.RU2, xxxxxxx.RU3 soubory s novou licencí kde xxxxxxxx je licenční číslo ke konkrétnímu HW klíči

customer.exe program který slouží pro upgrade klíče

upgrade.bat soubor pro spuštění upgrade licence

## Postup:

- $\Rightarrow$  uvedené soubory nakopírujte do adresáře na PC
- ⇒ ponechte vložený HW klíč v PC
- ⇒ dvakrát klikněte na soubor upgrade.bat

#### Obsah souboru upgrade.bat

V případě, že vám chybí soubor upgrade.bat, můžete si ho vytvořit sami.

(názvy souborů 12345678.RUx přejmenujte dle vašich souborů )

customer -bh -cf 12345678.RU1 customer -bh -cf 12345678.RU2 customer -bh -cf 12345678.RU3 pause exit

#### Instalace ovladačů

#### A) V případě že neproběhne instalace korektně, postupujte následovně:

1) rozbalit soubor <u>http://www.procom-soft.cz/download/hinstall.zip</u> na c:\ (automaticky se vytvoří adresář "hinstall")

2) přepnout se do adresáře c:\hinstall

3) spustit z příkazové řádky soubor s parametrem : "hinstall.exe -r" (odinstalace původní verze)
 4) report PC

4) reboot PC

5) spustit znovu z příkazová řádky soubor s parametrem : "hinstall.exe -i" z adresáře c:\hinstall

6) všechny soubory z adresáře C:\hinstall nahrát do adresáře c:\Program files\Profix\Driver

#### B) V případě že instalace neproběhne vůbec (chyba instalace verze 6.0.02)

Při spuštění Profixu program zahlásí:

```
Nyní se bude aktualizovat driver pro hardwarový klíč. Pokud nebude správně nainstalován použijte program HDD32.exe
```



a instalace skončí s chybou

"Chyba instalace HWD 5000: 0:0:0:"

V tomto případě postupujte následovně:

1) Vytáhnout HW klíč z PC

2) Spustit v adresáři \Profix\Driver\ soubor *hdd32.exe* – instalace musí skončit hláškou "*The HSP4 Device Driver have been successfully installed.*"

3) Vložit zpět HW klíč a spustit Profix

## C) V případě že budete používat Terminal server pro přístup na PC s Profixem

V tomto případě je nutné použít speciální knihovnu *haspvb32.dll*, která se nakopíruje přímo do hlavního adresáře Profix. Pokud budete tento problém řešit, knihovnu vám na požádání zašle firma Procom-soft.

# 15. Technické reklamace

V případě problémů je téměř vždy nutné zaslat data z programu:

Protokolovaní sobory které se automaticky vytváří v adresáři \Profix\:

```
ProfixAFR.log
ProfixCTI.log
ProfixErr.log
sberdat.log
Celý adresář \Profix\LOG\*.*
```

Databáze programu, které uložíte v okamžiku výskytů problémů:

Celý adresář \Profix\Data\\*.\*

Pokud jsou problémy s načítáním dat do CM, spustit terminálové okno, otevřít <u>protokolovací soubor</u> a spustit automatickou dávku **servis.cmd**:

👫 Spuštění dávkového souboru					
<u>A</u> kce <u>S</u> oubor Nápo <u>v</u> ěda					
1 /* dávkový soubor pro načtení všech dat 2 /* před spuštěním aktivujte protokolovac 3 REG-ZAND; 4 REG-CTIME; 5 REG-DTIMI; 6 PEC-VNDEF;					
<ul> <li>ABFRAGEN-SDSU:STATUS=NOGEN, TYP=LAGE, EBEN</li> <li>ABFRAGEN-SDSU:STATUS=AMO&amp;HIRAMO&amp;LOCK, TYN</li> <li>REG-SCSU;</li> <li>REG-SBCSU;</li> </ul>					

Protokolovaní soubor přiložit k reklamaci

# <u>Údaje o PC</u>

- OS včetně čísla SP
- typ a nastavení modemu

V případě potřeby budete požádáni o <u>nasnímaní komunikace</u> mezi Profix a HiPath4000/Hicom300 pomocí Ethereal (v okamžiku výskytu chyby).

Výpis registrů z Windows

# 16. FaQ

# Manuální registrace knihovny MSWINSCK.OCX

V případě problémů s registrací knihovny MSWINSCK.OCX (projeví se při stratu Profix CTI klienta) lze knihovnu podle uvedeného postupu zaregistrovat ručně.

Pro ruční registraci potřebujete soubor **regsrv32.exe**, který lze najít též na adrese <u>http://www.procom-soft.cz/</u> v sekci <u>Download</u> - <u>Utility</u>

1) nakopírovat soubor regsrv32.exe do adresáře s knihovnou MSWINSCK.OCX standardně

C:\WINNT\SYSTEM32

2) spustit příkazový řádek a to z menu <START> -> "Spustit", do okénka napsat příkaz "cmd" a potvrdit tlačítkem OK

- 3) po spuštění příkazového řádku se přepněte do adresáře s knihovnou standardně
- C:\WINNT\SYSTEM32
- cd \WINNT\SYSTEM32
- spusťte regsrv32.exe s parametrem "nazev knihovny" regsrv32.exe mswinsck.ocx

# Parametry zástupce CTI klienta

- -S vícenásobné spuštění na jednom PC
- /? nápověda

# Parametry HPM.exe

HPM –r kontrola databází při spouštění programu

# Problém s odesíláním AFR/SNMP

Pro správnou funkci SNMP a AFR je důležité nastavení ústředny v FBTID. Toto nastavení současně slouží i pro identifikaci o jakou ústřednu se jedná:

EINRICHTEN-FBTID:KENNUNG=10,NR="Z112345",POSITION="0001+", PASSWORD="L31997-Z0834-X",PRODUCT="HIPATH4500",NAME="JMENO ZAKAZNIKA",TLNNR="42038123456";

#### Význam parametrů:

NR:libovolné číslo smlouvyPOSITION:nutné dodržet plus na konci čísla (0001+)PASSWORD:heslo pro HTS-HDMSPRODUCT:libovolné označení PBXNAME:libovolné jméno zákazníkaTLNNR:libovolné telefonní číslo na zákazníka

# Registry

# Call Back

1) Pro správnou funkci Call Back je nutné nastavit v registrech HKEY\_USERS\.DEFAULT\Software\ProfixCTIServer\Konstanty REG\_SZ PBX=hodnota pro H1.0 a nižší hodnota =0 /default pro UV2.0 a vyšší hodnota = 1
2) Od verze 7.1



Pro správnou funkci Call Back je nutné nastavit v registrech HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Procomsoft\ProfixCTIServer\PBXServer REG\_SZ PBX=hodnota

pro H1.0 a nižší hodnota =0 pro UV2.0 a vyšší hodnota = 1

## Verze PBX (ACL)

Pro správnou komunikaci s PBX je nutné nastavit v registrech HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Procomsoft\ProfixCTIServer\Konstanty REG\_SZ MaxRefNumber=hodnota pro Hicom 3.0.0 a nižší hodnota =100 default pro HiPath 1.0 a vyšší hodnota = 1000 /default

## **CTI klient**

[HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Procom-soft\Manager HiPath Client]

# Test spojení k SMTP Serveru

1) přihlaste se na server s Profixem

2) spusťte příkazový řádek Start->Spustit příkaz cmd

3) v DOS okně napište příkaz: "telnet smtp.smtpserver.cz"

Smtp.smtpserver.cz je název SMTP serveru

Měl by se Vám na obrazovku vypsat text - přivítací hlášení od poštovního serveru

- 4) Napište "HELO test" a zmáčkněte Enter
- 5) Napište "MAIL FROM: ustredna@zakaznik.cz" a zmáčkněte Enter
- 6) Napište "RCPT TO: administrator@zakaznik.cz" a zmáčkněte Enter
- 7) Napište "DATA" a zmáčkněte Enter
- 8) Napište "cokoliv" (text zprávy) a zmáčkněte Enter
- 9) Napište "." a zmáčkněte Enter
- 10) Udělejte kopii textu v DOSovém okně (nebo screenshot) a zašlete společně s reklamací
- 11) měl by Vám přijít e-mail přišel?

# Registrace knihoven Windows – problémy při instalaci

Při problému s instalací – například instalační procedura hlásí, že nelze nakopírovat určitý soubor (knihovnu), lze tuto knihovnu zaregistrovat ručně po skončení instalace.

Postup:

- při výskytu chyby při instalaci stisknout tlačítko "Ignorovat"
- po skončení instalace jít do příkazového řádku tj. Start do okénka "Prohledat programy a soubory" napsat cmd. Po vyhledání spustit jako správce "cmd.exe".
- přepnout se do adresáře c:\Windows\system32 příkazy:
   c: <Enter>
   cd /Windows/system32 <Enter>
- spustit registraci knihovny ručně příkazem: regsvr32 comct/32.ocx <Enter>

Problém může být způsoben i tím, že Profix není instalován s právy Administratora tj. spustit instalaci jako administrátor nebo alespoň s právy administratora, nebo je knihovna, která je instalována, používána jiným programem – tj. ukončit všechny programy, může to být i program, který běží na pozadí.

35

# Ukládání Log souboru na CTI klientovi

c:\users\xxxx\AppData\Local\Temp\CtiClient.log

V případě spouštění ze sdílené složky se log soubor ukládá v této sdílené složce